

HINWEIS

Wenn die Batteriespannung unter ca. 11,1 Volt sinkt, wird die Last abgeschaltet und die LED „Überlast“ leuchtet auf. Erst wenn die Batteriespannung über ca. 12,6 Volt steigt, schaltet der Solarladeregler die Last wieder ein und die LED „Überlast“ erlischt.

Wenn bei der Erstinbetriebnahme bzw. Batteriewechsel eine Batterie angeschlossen wird, deren aktuelle Spannung unter ca. 12,6 Volt liegt, leuchtet die LED „Überlastschutz“ auf und der Solarladeregler schaltet die Last ab. Wenn die Batterie über den Solarladeregler wieder auf ca. 12,6 Volt aufgeladen ist, erlischt die LED „Überlast“ und die Last wird wieder eingeschaltet.

Wird der Solarladeregler mit 24 Volt betrieben, beträgt die Ausschaltspannung ca. 22,2 Volt und die Wiederanschaltspannung ca. 25,2 Volt.