

18.04.2006 21:13:22 Uhr

Bei der Entsorgung von Verpackung beachten Sie bitte die dafür geltenden Gesetze zum Umweltschutz und zur Müllabfuhr. Die Entsorgung der Umverpackung ist durch die normale Hausmüllentsorgung möglich.

Versorgungsspannung: 230V ~/50 Hz; für Bleiakkus 2V, 6V o. 12V (automatische Akkuspannungseinstellung, die entsprechende LED zeigt die Akkuspannung an), max. Ladesrom 500 mA / 1000 mA (umschaltbar), Statusanzeige über 7 LEDs;

Hinweis NT: Die Schalterstellungen (Ladestrom und Laden/Laden/Entladen) werden nur beim Start des Lade-/Entlade-/organges abgefragt. Das bedeutet, wenn der Ladestrom oder der Betriebsmodus geändert werden soll, muss das Gerät von der Batterie zuerst abgetrennt, der Ladestrom oder Betriebsmodus neu eingestellt, und das Gerät wieder mit dem Akku verbunden werden.

und stellt das Gerät während des Prüfens einen Fehler fest, kann man darauf schließen, dass der Akku defekt ist und einen höheren Innenwiderstand (z.B. wegen der Sulfatierung, Zellschädigung, Austrocknung, Verschlämmung u.s.w.) aufweist.

