

Anlernmöglichkeit des 5-Kan. Senders

Es lassen sich
max. 32 beliebige
Sendertasten
am Empfänger
anlernen.



Empfänger HT 1 E
Art.Nr.: 1618260

Der 5-Kan. Sender kann
an beliebig viele Empfänger
angelernt werden.



Sender Typ HT 5 S
Art.Nr.: 1618160

Belegung Empfänger Kan. 1. Taste vom Sender frei wählbar

Belegung Empfänger (Kan. 1 - 3)

Belegung Empfänger Kanal 1 - 5 (Rel1 - 5)



Empfänger HT 3 E
Art.Nr.: 1618255

Es lassen sich
max. 32 Sender
anlernen.



Empfänger HT 200 E
Art.Nr.: 1618250

Es lassen sich
max. 32 Sender
anlernen.