


C5 Firmware Updater

Das Programm „C5 Firmware Updater“ ist für eine Aktualisierung der Gerätesoftware vorgesehen. Der Update-Vorgang kann mit folgenden Schritten durchgeführt werden:


Schritt N1: Das C5-Ladegäret muss ausgeschaltet werden.

Schritt N2: Der Joystick des Gerätes muss nach links gedrückt und gehalten werden.


Schritt N3: Gerät einschalten. Am Display des Gerätes kann man dabei die folgende Meldung sehen:





Schritt N4: Das Programm „C5 Firmware Updater“(c5_updater.exe) starten.



Schritt N5: Der COM-Port des Gerätes und die Update-Datei auswählen.



Schritt N6: Der Update-Vorgang starten.



Schritt N7: Wenn der Update-Vorgang abgeschlossen wird, kommen die folgenden Meldungen:

